

# Instruktionen zum Thema Leiterbecken Notdekontamination

Das Leiterbecken dient als behelfsmäßige Auffangmöglichkeit für kontaminierte Flüssigkeiten bei der Notdekontamination gemäß DV 500.

Vor dem Aufbau ist ein geeigneter Standort zu wählen. Das Gelände sollte möglichst eben und frei von spitzen Gegenständen sein sowie eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen.

Bei der Standortwahl sind die Vorgaben der DV 500 für einen Dekon-Platz zu beachten.

**Folgen Sie den Instruktionsschritten zur Bearbeitung der Aufgabe:**

- 1** geeignete Aufstellfläche auswählen
- 2** Leiterteile ineinander stecken
- 3** Leiterteile mit einer Arbeitsleine gegen Auseinanderrutschen sichern
- 4** Folie mit ausreichend Überhang einlegen
- 5** Folie der inneren Beckenform anpassen
- 6** Folie ggf. am Rand beschweren
- 7** Dekontaminationsmaterial bereitstellen

abschließender Hinweis



# Materialliste

Verbrauchsmaterial	Menge
Dekontaminationsmaterial	1 SE

Hinweis zu den Verbrauchsmaterialien

Spezialwerkzeug	Menge

Hinweis zu den Spezialwerkzeugen

Sonderausstattung	Menge
Steckleiterteil	4 EA
Bauplane (PE, min. 200 µm stark, ca. 5 x 5 m)	1 EA
Arbeitsleine, 20 m	1 EA

Hinweis zur Sonderausstattung